

QT30-02003

mycom

M P G 1 0 2 0

超 高 速 パ ル ス ジ ェ ネ レ - タ L S I

6 4 ピ ン Q F P

【 取 扱 説 明 書 】

マイコム株式会社

取説変更履歴
M P G 1 0 2 0

変更日	記号	変更内容
'95.11.06	1	目次頁 4 章 4 - 3 項の追加
'95.11.06	2	3 6 頁 4 - 3 項外付け回路例の追加
'96.02.20	3	6 , 7 頁 出力周波数,加減速範囲例の変更、但し書き
'98.01.12		40 頁 デ - タセットアップ時間(WR 時)
'00.01.21		12,13,34 頁 "励磁方向"を"励磁パタ - ンを出力"に変更
"		34,35 頁 "ハイインピ - ダンス"を"H"または"ハイレベル"に変更
'00.02.07		38 頁 「周囲温度・・・」の記述行削除
"		38 頁 絶対最大定格の項。内容変更 1.電源電圧「-0.5 ~ 7V」を「-0.5 ~ +6.5V」へ 2.出力電流 ふたつのタイプに分離
"		38 頁 推奨動作範囲の項 内容変更 1.周囲温度「0 ~ 70」を「-40 ~ +85」へ 2.電源電圧「 $\pm 5\%$ 」を「 $\pm 10\%$ 」へ 3.電源電圧「MIN.4.75、MAX.5.25」を「MIN.4.5V、MAX.5.5」へ 4.入力電圧 A 低レベル入力電圧「MAX.0.8」を「MAX.0.77」へ 5. " 高レベル入力電圧「MIN.2.0」を「MIN.2.29」へ 6. " 入力立上り立下り時間「0.5 μ s」を「200ns」へ 7. " CMOS インタ - フェイスの項を新設 8.入力電圧 B ポジティブトリガ電圧 「MIN.1.2、MAX.2.3」を「MIN.1.15、MAX.2.54」へ 9. " ネガティブトリガ電圧 「MIN.0.6、MAX.1.8」を「MIN.0.59、MAX.1.85」へ 10. " ヒステリシス電圧 「MIN.0.3」を「MIN.0.27」へ 11. " 入力立上り立下り時間「MAX.10 μ s」を「MAX.10ms」へ 12. " CMOS インタ - フェイスの項を新設
"		39 頁 電気的特性の項 内容変更 1.周囲温度「0 ~ 70」を「-40 ~ +85」へ 2.電源電圧「 $\pm 5\%$ 」を「 $\pm 10\%$ 」へ 3.静消費電流「MAX.200 μ A」を「MAX.100 μ A」 4.低・高レベル出力電流 TYP 値削除 1. " ふたつのタイプを併記
'00.02.23		13 頁 ハイインピ - ダンスをハイレベル出力に修正
"		20 頁 記述追加
"		34 頁 "3h"行・"DB2"列、H から L へ

はじめに

このたびは、パルスジェネレ - タ L S I 【 M P G 1 0 2 0 】をご使用いただきまして、誠にありがとうございます。

使用方法や取扱い方法が適切でなければ、製品の性能が充分発揮できないばかりか、誤動作したり思わぬ故障の原因になったり寿命を縮めることにもつながりかねません。

この取扱説明書を熟読していただき、取扱いには充分ご注意くださいとともに、正しい取扱いをしていただくようお願い致します。

目 次


1	概 要	6
1 - 1	品 名	6
1 - 2	特 徴	6
1 - 3	仕 様	7
1 - 4	取扱い上の注意	8
1-4-1	切り替え禁止	8
1-4-2	ノイズ	8
1-4-3	入出力タイミング	8
1-4-4	入力端子オ - プン禁止	8
1-4-5	ボ - ド設計上の留意点	8
2	端 子 配 置	1 0
2 - 1	端子配置・機能	1 0
	入力端子	1 0
	出力端子	1 2
	双方向端子	1 3
	電源端子	1 3
2 - 2	入出力端子配置	1 4
	図 1 端子配置図	1 4
	表 1 端子配置表	1 4
2 - 3	ブロック図	1 5
2 - 4	停止時のパルス幅確保	1 6
	表 2 停止指令の入力タイミング	1 6
	図 2 停止指令の入力タイミング	1 6
3	レジスタ	1 8
3 - 1	レジスタ構成・アドレス割付	1 8
3-1-1	アドレス割付	1 8
3-1-2	レジスタ構成図	1 9
3 - 2	コマンド	2 0
	表 3 モ - タ回転方向モ - ド表	2 0
3 - 3	出力パルスカウンタ (T R レジスタ)	2 1
	図 3 T R レジスタ読みだしタイムチャート	2 1
	図 4 減速・停止動作	2 1
3 - 4	ステ - タス 1	2 2
	図 5 I N T 信号 0 クリアタイミング	2 2
	表 4 速度状態モニタ	2 3
	図 6 ハ ルスとBUSYの出力タイミング	2 3
3 - 5	ステ - タス 2	2 4
3 - 6	ステ - タス 3	2 4

3 - 7	パラメ - タ設定の前に	2 5
	式(1) ステップ係数 k	2 5
	式(2) 出力周波数設定値	2 5
	式(3) 出力周波数帯域	2 5
	例 1 ステップ係数	2 5
3 - 8	総パルス数設定 (Tレジスタ)	2 6
3-8-1	設定値の優先度	2 6
	図 7 T Rレジスタによる停止	2 6
3-8-2	無限パルス出力	2 6
	図 8 無限パルス出力	2 7
3-8-3	Tレジスタ関連計算式	2 7
	式(4) 加速に要するパルス数	2 7
	式(5) 減速に要するパルス数	2 7
	式(6) 三角駆動判定式	2 7
3 - 9	減速開始点設定 (Dレジスタ)	2 8
3-9-1	設定上の注意点	2 8
	図 9 減速開始点 1	2 8
	図 10 減速開始点 2	2 8
3-9-2	Dレジスタ関連計算式	2 8
	式(7) 減速開始点算出式 1	2 8
	式(8) 減速開始点算出式 2	2 8
	式(9) 減速開始点算出式 3	2 8
3 - 1 0	最 高周波数設定 (Mレジスタ)	
	自起動周波数設定 (Sレジスタ)	2 9
3-10-1	M , Sレジスタ関連計算式	2 9
	式(10) 出力周波数設定算出式	2 9
	例 2 出力周波数設定	2 9
3 - 1 1	加速傾斜設定 (Aレジスタ)	
	減速傾斜設定 (Bレジスタ)	3 0
3-11-1	A , Bレジスタ関連計算式	3 0
	式(11) 傾斜設定算出式	3 0
	式(12) 加速傾斜判定式	3 1
	式(13) 減速傾斜判定式	3 1
	例 3 加(減)速傾斜設定	3 0
3-11-2	動作中の書きかえ	3 1
	図 11 動作中の傾斜切りかえ	3 1
3 - 1 2	基準クロック分周比設定 (Nレジスタ)	3 2
3-12-1	Nレジスタ関連計算式	3 2
	式(14) 出力可能最高周波数	3 2
	式(15) 必要最高周波数から算出	3 2
	例 4 Nレジスタ値算出	3 2

4	マイクロステップ	3 4
4 - 1	マイクロステップ仕様	3 4
4 - 2	出力真値表	3 4
4 - 3	外付け回路例	3 6

5	特性	3 8
5 - 1	絶対最大定格	3 8
5 - 2	推奨動作範囲	3 8
5 - 3	電氣的特性	3 9
5 - 4	入出力容量	3 9
5 - 5	A C 特性	4 0
5 - 6	A C 特性タイムチャ - ト	4 1
5 - 7	外形寸法図	4 2
5 - 8	ハンダ付け条件	4 2

索引	4 3
----	-----



1 概要

1-1 品名

品名 パルスジェネレ - タ L S I M P G 1 0 2 0 64PIN QFP

1-2 特徴

1. ステッピングモ - タ、サ - ボモ - タ制御用パルスジェネレ - タ L S I。
2. 超高速パルス出力可能。最大約 7 . 2 5 M H z (入力基準クロック14.5MHz時)。③
パルスは端子 P C WあるいはD C C Wに出力され、設定により 1 クロック方式および 2 クロック方式が選択できます。
3. パルス出力中に速度および加減速傾斜を変更可能。
パルス出力中の速度のアップダウンや加減速傾斜の変更が、それぞれの設定レジスタの書き換えで任意に行えます。
4. 減速開始点自動演算機能。
パルス払い出し終了時に設定自起動周波数に達するよう、減速開始点を自動設定します。
5. 加速傾斜と減速傾斜を個別に設定。
コマンドにより減速開始点をマニュアルモ - ドとし、非対象形の台形もしくは三角駆動が行えます。
6. 各種のエラ - 入力端子。
緊急停止 (ES)、ドライバアラ - ム (ALM)、オ - バ - ラン (REV, FOR)、そして偏差カウンタオ - バ - フロ - (COF) を設けております。
7. 汎用入出力各 2 端子。
原点サ - チやドライバ制御信号端子として使用できます。
8. 2 相ステッピングモ - タ用 1 6 分割マイクロステップ D A 変換用デ - タ出力。
A 相 B 相各デ - タ 6 ビット方向 1 ビットで、P C WまたはD C C Wのパルス出力に同期して出力されます。

1-3 仕様

項 目	内 容
電源電圧	T T L レベル 4.75 ~ 5.25 V
基準クロック	131K ~ 14.5MHz
総パルス数設定範囲	1 ~ 16,777,216 パルス
減速開始点設定範囲	0 ~ 16,777,215 パルス
周波数設定ステップ数	65,535
加減速度設定ステップ数	65,535
基本クロック分周ステップ数	256
出力周波数範囲 [Hz]	0.0039 ~ 255.8555 (CLK=131KHz, N=0 [=256]) ^② ③ 1 ~ 65,535 (CLK=3.2768MHz, N=25) ③ 110.63 ~ 7,249,889.37 (CLK=14.5MHz, N=1) ^② ③ ②速度レジスタ [M, S] × [(1)式] (25頁 ③ 記載) で得られる範囲
出力加減速範囲 [Hz/sec]	0.0039 ~ 255.7149 (CLK=131KHz, N=0 [=256]) ^② ③ 25 ~ 1,638,375 (CLK=3.2768MHz, N=25) ③ 12.238K ~ 802.028M (CLK=14.5MHz, N=1) ^② ③ ②加減速傾斜レジスタ [A, B] × N × k ² ③ で得られる範囲
動作及び機能	台形及び三角駆動 減速開始点自動演算機能 フォワード/リバースオ・バラン停止 スロ・ダウン停止 即時非常停止 (ALM, ES) サ・ホ用セットアップ信号によるパルス出力完了制御 サ・ホ用偏差カウンタオ・ハ・フ・ロによる非常停止 出力パルス数読みだし 加減速度別設定 励磁方向出力 マイクロステップ用 6 ビットデータ出力
汎用入力端子	2 端子
汎用出力端子	2 端子
クロック出力	1 クロック / 2 クロック切り替え
出力クロックデュ・ティ比	50% (N = 偶数, N = 1) $\frac{N-1}{2 \times N} \times 100\%$ (N = 奇数, N = 1)
消費電力	入力基準クロック 14MHz の時 252mW (MAX) 入力基準クロック 6MHz の時 154mW (MAX)

1-4 取扱い上の注意

1-4-1 切り替え禁止

入力端子 G B M , S C W の、パルス出力動作中での切り替えは禁止です。

外付けスイッチでこれらの端子の論理を切り替える場合、電源立ち上げ以前にスイッチ操作を行って下さい。電源立ち上げ後、あるいはソフトウェアで切り替えても M P G 1 0 2 0 には不都合はありませんが、出力端子 D C C W の論理が変わります。その立ち上がりあるいは立ち下がりエッジで、ドライバ等が誤動作する可能性のある場合は注意が必要です。

1-4-2 ノイズ

M P G 1 0 2 0 は、応答性の良いゲートで構成されています。入力端子にノイズが乗った場合、それを正規の信号として取り込む可能性があります。

後述の特性表に示しました電圧レベル・パルス幅・アクセスタイミング等を含めまして、基板設計上でのノイズ除去に注意が必要です。

1-4-3 入出力タイミング

推奨条件や交流特性を満足している場合でも、ドライバとの入出力や同一ボード上での他のデバイスとの信号のやり取りにおいてそれぞれの処理スピード等を考慮しておかないと、それぞれが正常動作しているにも関わらず結果として予期せぬ誤動作になることがあります。

特にフォトカプラの応答特性やサ・ボドライバのインポジション信号等には、ご注意下さい。

1-4-4 入力端子オ・ブン禁止

M P G 1 0 2 0 は、C M O S ゲートで構成されています。入力端子は、絶対オ・ブンにしないで下さい。

1-4-5 ボード設計上の留意点

・出力インダクタンス負荷の低減化

M P G 1 0 2 0 では、立ち下がり / 立ち上がり時間の速い（出力インピーダンスの低い）高駆動能力出力バッファを用いることによって高速化を図っています。よって、出力に大きなインダクタンス成分が負荷となった場合、出力波形のオ・バ・シュート / アンダ・シュートの原因となります。従って、高速で使用する場合は、

1. プリント基板上で接続される配線をなるべく短くする。
2. プリント基板上で接続される配線をなるべく太くする。

などの配慮をして、出来るだけインダクタンス成分を小さくして下さい。

・電源（V_{DD} , GND）ラインの安定化

出力の同時動作によるノイズは電源ラインのインピーダンスに依存しています。そこで、より安定な動作のために、

1. 電源（V_{DD} , GND）ラインを他の信号ラインより太くする。
2. 多層基板中に V_{DD} , GND 専用層をそれぞれ設ける。

などの配慮をして、インピーダンスを下げるようにして下さい。

3. また電源ラインのノイズ除去のために、V_{DD} - GND 間にバイパスコンデンサを入れて下さい。

2 端子配置

2-1 端子配置・機能

入力端子			/ は負論理 1 はハイレベル 0 はロウレベル
端子番号	端子名	機能	
1 6	C L K	基準入力クロック入力端子。	
2 0	/ R S T	リセット入力端子。 コマンドレジスタ、出力パルスカウンタ、ステータス 2、 E R R および I N T のステータスおよび端子が 0 にクリア されます。コマンド以外のレジスタの設定値は、保存されます。	
1 8	/ C S	チップセレクト入力端子。 0 の入力でリッドまたはライトのアクセスが可能となります。	
1 9	/ R D	リドインエーブル入力端子。 /CS=0 の時に /RD = 0 にするとコマンドレジスタ、ステータス および出力パルスカウンタの値を読み出せます。	
2 1	/ W R	ライトインエーブル入力端子。 /CS=0 の時に /WR = 0 にするとコマンドレジスタおよび各設 定レジスタにデータの書き込みが行えます。	
6 0 ~ 6 3	A 0 ~ A 3	アドレスバス。 リッド・ライト時の各レジスタ、ステータスのアドレスを設 定します。一般には、C P U のアドレスバスの下位 4 ビットを接続。	
4 9	A L M	ドライバアラーム信号入力端子。 パルス出力中に 1 にすると、パルス出力を停止します。 この端子の入力状態はステータスに反映されます。 ハイレベル入力です。	
5 1	R E V	リバースオ balan 信号入力端子。 リバース方向のパルス出力中に 1 にするとパルス出力を停止 します。この端子の入力状態はステータスに反映されます。 フォワード方向へ動作中は、この信号はマスクされます。 ハイレベル入力です。	
5 0	F O R	フォワードオ balan 信号入力端子。 フォワード方向のパルス出力中に 1 にするとパルス出力を停 止します。この端子の入力状態はステータスに反映されます。 リバース方向へ動作中は、この信号はマスクされます。 ハイレベル入力です。	
4 8	E S	即時停止信号入力端子。 パルス出力中に 1 にするとパルス出力を停止します。 この端子の入力状態はステータスに反映されます。 ハイレベル入力です。	
4 7	S S	スロダウン停止信号入力端子。 パルス出力中に 1 にすると自起動周波数まで減速した後、パ ルス出力を停止します。この端子の入力状態はステータ スに反映されます。 ハイレベル入力です。	

端子番号	端子名	機能
3 7	N E A R	汎用入力端子 1（ニア原点信号読み取り用）。 この端子の入力状態はステータス 1 に反映されます。 一般には、ニア原点の入力端子として使用します。
3 8	H O M E	汎用入力端子 2（軸原点信号読み取り用）。 この端子の入力状態はステータス 1 に反映されます。 一般には、原点信号の入力端子として使用します。
5 3	S T U P	セットアップ信号入力端子。 STP=1の時は、サボドライバの位置決め完了信号入力端子となります。 STP=1の時に、最終パルスがロウレベルになった後、この端子が 1 になるとINT=1になり、BUSY=0になります。 STP端子の設定に関わらずこの端子の状態はステータス 3 に反映されます。 ハイレベル入力です。
5 2	C O F	偏差カウンタ - オ - バフロ - 信号入力端子。 STP=1の時に、この端子を 1 にするとパルス出力を停止します。STP端子の論理に関わらずこの端子の状態はステータスに反映されます。 ハイレベル入力です。
1 7	S T P	ステッピング・サボ切り替え端子。 S T P = 1 の時、サボモータ。 S T P = 0 の時、ステッピングモータ。 この端子の設定状態で、STUPおよびCOF端子のマスクがオン・オフされます。
2 2	S C W	回転方向切り替え入力端子。 設定方法は、コマンド（3 - 2 項 2 0 頁）を参照下さい。
5 4	G B M	クロックモード切り替え入力端子。 G B M = 1 の時、1 クロック方式。 G B M = 0 の時、2 クロック方式 コマンド（3 - 2 項 2 0 頁）を参照下さい。
4 6	/ S	マイクロステップデタ出力制御信号入力端子。 / S = 0 の時はD A 0 ~ 5、D B 0 ~ 5 にマイクロステップ用 D / A デタを出力します。 / S = 1 の時はD A 0 ~ 5、D B 0 ~ 5 の出力端子はハイインピダンスになります。 4 章 3 4 頁を参照下さい。



出力パルスがハイレベルの時に信号が入力された場合、そのパルス幅を確保した後停止となります。パルスがロウレベルになるのを待って、終了信号 I N T が発生します。

2 - 4 項 1 6 頁を参照下さい。

出力端子		
端子番号	端子名	機能
5 7	P C W	パルス出力端子。 GBM=1の時、パルス出力。 GBM=0の時、C Wパルス出力。 コマンド(3 - 2 項 2 0 頁)を参照下さい。
5 6	D C C W	パルス出力または方向出力端子。 GBM=1の時、方向出力。 GBM=0の時、C C Wパルス出力。 コマンド(3 - 2 項 2 0 頁)を参照下さい。
5 5	B U S Y	ビジ - 信号出力端子。 モ - タ駆動中はB U S Y = 1。 STP=1の時は、最終パルスがロウレベルになりかつSTUP=1になった時、B U S Y = 0 になります。 STP=0の時は、最終パルスがロウレベルになった後 B U S Y = 0 になります。
3 5	I N T	パルス払い出し完了信号出力端子。 STP=1の時は、最終パルスがロウレベルになりかつSTUP=1になった時、I N T = 1 になります。 STP=0の時は、最終パルスがロウレベルになった後、 I N T = 1 になります。 I N T = 1 の時、ステ - タス 1 をリ - ドするとI N T = 0 になります。 I N T = 1 の状態では、再起動しません。 ステ - タス 1 (3 - 4 項 2 2 頁)を参照下さい。
3 6	E R R	エラ - 信号出力端子。 通常はE R R = 0 です。パルス出力中にES, ALM, FOR, REV, COF のいずれかが 1 になった時、E R R = 1 になります。 一般にはシステムの割り込み端子に接続し、エラ - 割り込み に使用します。 エラ - 原因の詳細は、ステ - タス 2 に反映されます。 E R R = 1 の時、ステ - タス 2 をリ - ドするとE R R = 0 に なります。 E R R = 1 の状態では、パルス列出力をしません。 ステ - タス 2 (3 - 5 項 2 4 頁)を参照下さい。
3 2	C R	汎用出力端子 1 (偏差カウンタリセット用)。 コマンドの D 3 ビットの書き込み値に対応して、出力されます。 一般には、サ - ボドライバ - の偏差カウンタリセットに使用します。
3 1	M F	汎用出力端子 2 (励磁オフ信号用)。 コマンドの D 2 ビットの書き込み値に対応して、出力されます。 一般には、ドライバの励磁オフに使用します。
3 3	P H A	A 相励磁方向信号出力端子。 D A (0 - 5) とともに用い、2 相バイボ - ラ方式ステッピング モ - タ A 相の励磁パタ - ンを出力します。

端子番号	端子名	機能
3 4	P H B	B 相励磁方向信号。D B 0 ~ 5 とともに D B (0 - 5) とともに用い、2 相バイポーラ方式ステッピングモータ B 相の励磁パターンを出力します。
2 3 ~ 2 5 2 8 ~ 3 0	D A 0 ~ D A 5	A 相マイクロステップ用データ出力端子。 /S=0 の時、A 相励磁電流の基準電圧を D A 変換への 6 ビットデータとして出力します。 /S=1 の時は、ハイレベル出力となります。 出力データは、マイクロステップの章を参照下さい。
3 9 ~ 4 1 4 3 ~ 4 5	D B 0 ~ D B 5	B 相マイクロステップ用データ出力端子。 /S=0 の時、B 相励磁電流の基準電圧を D A 変換への 6 ビットデータとして出力します。 /S=1 の時は、ハイレベル出力となります。 出力データは、マイクロステップの章を参照下さい。

双方向端子

端子番号	端子名	機能
6 ~ 9 1 1 ~ 1 4	D 0 ~ D 7	双方向性のスリ - ステート 8 ビットバスで、システム側のデータバスに接続します。各レジスタ、ステータス及び出力パルスカウンタの読みだし書き込みデータは、これを介して行われます。

電源端子

端子番号	端子名	機能
2 7 , 5 9	V D D	4 . 7 5 ~ 5 . 2 5 V 電源端子。 必ず電源ラインに接続して下さい。
1 0 , 1 5 2 6 , 4 2 5 8	G N D	0 V 電源端子。 必ず電源ラインに接続して下さい。
1 ~ 5 6 4	N . C	無接続端子。 信号中継端子には使用できません。

2-2 入出力端子配置

图 1 端子配置图





表 1 端子配置表

PIN	NAME	PIN	NAME	PIN	NAME	PIN	NAME	PIN	NAME	PIN	NAME	PIN	NAME
1.	N.C	11.	B DT4	21.	I /WR	31.	O MF	41.	O DB2	51.	I REV	61.	I A1
2.	N.C	12.	B DT5	22.	I SCW	32.	O CR	42.	GND	52.	I COF	62.	I A2
3.	N.C	13.	B DT6	23.	O DA0	33.	O PHA	43.	O DB3	53.	I STUP	63.	I A3
4.	N.C	14.	B DT7	24.	O DA1	34.	O PHB	44.	O DB4	54.	I GBM	64.	N.C
5.	N.C	15.	GND	25.	O DA2	35.	O INT	45.	O DB5	55.	O BUSY		
6.	B DT0	16.	I CLK	26.	GND	36.	O ERR	46.	I /S	56.	O DCCW		
7.	B DT1	17.	I STP	27.	VDD	37.	I NEAR	47.	I SS	57.	O PCW		
8.	B DT2	18.	I /CS	28.	O DA3	38.	I HOME	48.	I ES	58.	GND		
9.	B DT3	19.	I /RD	29.	O DA4	39.	O DB0	49.	I ALM	59.	VDD		
10.	GND	20.	I /RST	30.	O DA5	40.	O DB1	50.	I FOR	60.	I A0		

I: 输入端子 O: 出力端子 B: 双方向端子

2-3 ブロック図

ブロック図



2-4 停止時のパルス幅確保

本取扱説明書で、M P G 1 0 2 0 に対してコマンドやエラー - 入力端子等から停止指令が入力された場合「パルス幅を確保した後パルス列出力を停止する」とありますが、それは以下に説明する動作を示します。

表 2

停止指令の入力タイミング	終了信号INT=1の発生タイミング	エラー - 信号ERR=1の発生タイミング (エラー - 時)	
STP=0(ステップ・モータ・モード) 出力パルスのローレベルの時	停止指令入力時。	停止指令入力時。	図 2 - 1
STP=0(ステップ・モータ・モード) 出力パルスのハイレベルの時	出力パルスがローレベルになった時。 その時の出力パルスのパルス幅のハイレベルを確保します。	停止指令入力時。	図 2 - 2
STP=1(サーボ・モータ・モード) 出力パルスのハイレベルの時 ローレベルの時共に	発生しない場合があります。 パルス幅のハイレベルは確保されます。	停止指令入力時。	

S T P = 1 (サーボ・モータ・モード) では、パルス幅確保およびエラー - 信号発生タイミングは、S T P = 0 時と同じです。S T P = 1 の時、I N T 信号は入力信号 S T U P = 1 を待って発生します。停止指令が入った後、S T U P = 1 になるとは限りませんから、I N T = 1 が発生しない場合があります。その場合、強制的に S T U P = 1 にする等の、処理が必要です。

図 2-1 S T P = 0 の時





図 2-2 S T P = 0 の時



出力パルスカウンタ (T R) は、出力パルスの立ち下がりでカウントアップします。パルス幅が確保された停止動作により、出力パルスは正しくカウントされます。

停止指令が入力された時の出力パルスの周波数が低い、つまり出力パルスのハイレベル幅が長い場合、停止指令が入力されてから出力端子 I N T = 1 になるまでに相応の時間がかかります。ご注意ください。

3 レジスタ

3-1 レジスタ構成・アドレス割付

3-1-1 アドレス割付




アドレス					ライトアクセス		リ - ドアクセス	
A3	A2	A1	A0	Hex.				
0	0	0	0	0	コマンド		コマンド	
0	0	0	1	1	下位	総パルス数設定 Tレジスタ	下位	出力パルス
0	0	1	0	2	中位		中位	カウンタ
0	0	1	1	3	上位		上位	T Rレジスタ
0	1	0	0	4	下位	減速開始点設定 Dレジスタ	ステ - タス 1	
0	1	0	1	5	中位		ステ - タス 2	
0	1	1	0	6	上位		ステ - タス 3	
0	1	1	1	7	下位	最高周波数設定		
1	0	0	0	8	上位	Mレジスタ		
1	0	0	1	9	下位	自起動周波数設定		
1	0	1	0	A	上位	Sレジスタ		
1	0	1	1	B	下位	加速傾斜設定		
1	1	0	0	C	上位	Aレジスタ		
1	1	0	1	D	下位	減速傾斜設定		
1	1	1	0	E	上位	Bレジスタ		
1	1	1	1	F	基準クロック分周比設定 Nレジスタ			



同じアドレスでもリ - ドとライトでは、アクセスするレジスタが異なる場合があります。ご注意ください。

アドレス7h ~ Fhまでのリ - ドアクセスは未定義です。リ - ドアクセスを行っても誤動作はしませんが、読み出される値は不定となりますからご注意ください。

3-1-2 レジスタ構成図



3-2 コマンド

	D 7	D 6	D 5	D 4	D 3	D 2	D 1	D 0	アドレス	アクセス
ビット名	-	S L D	D W N	A T B	C R	M F	D I R	R U N	0 h	リ-ト・ライト
初期値	0	0	0	0	0	0	0	0		

(D 7) 未定義です。書き込みを行っても何も行いません。読みだし時は常に 0 です。

(D6) S L D 自起動周波数出力。

0 : 通常の加減速動作。

1 : 即時自起動周波数になります。起動前に 1 を設定した場合、加減速を行わず自起動周波数での駆動となります。

(D5) D W N 減速

0 : 通常の加減速動作。

1 : 自起動周波数まで減速します。起動前に 1 を設定した場合、加減速を行わず自起動周波数での駆動となります。

(D4) A T B 減速開始点演算モ - ド。

0 : 減速開始点マニュアル演算モ - ド。D , B レジスタの設定が必要です。

1 : 減速開始点自動演算モ - ド。加速・減速が同じ傾斜の駆動となります。
A レジスタと B レジスタは、同じ設定値にしてください。

(D3) C R 汎用出力 C R (偏差カウンタリセット)。

0 : 汎用出力 C R が 0 。

1 : 汎用出力 C R が 1 。

(D2) M F 汎用出力 M F (励磁オフ)。

0 : 汎用出力 M F が 0 。

1 : 汎用出力 M F が 1 。

(D1) D I R モ - タ回転方向。

このビットと入力端子 G B M , S C W によって、下表のような設定が行えます。

[表 3]

入力端子 G B M	入力端子 S C W	(D 1) D I R	出力端子 P C W	出力端子 D C C W
0 2クロック 方 式	0	0	パルス出力	常に 0
		1	常に 0	パルス出力
	1	0	常に 0	パルス出力
		1	パルス出力	常に 0
1 1クロック 方 式	0	0	パルス出力	方向出力 1
		1	パルス出力	方向出力 0
	1	0	パルス出力	方向出力 0
		1	パルス出力	方向出力 1

(D0) R U N 起動、停止。

0 : パルス列出力待機、停止。0 のライトでパルス幅を確保した後パルス列出力を停止します。停止後、自動的に 0 がライトされます。

1 : パルス列出力開始。1 のライトで、基準クロックの 4 クロック後からパルス列出力を開始します。パルス列出力中は、1 が読み出せます。

3-3 出力パルスカウンタ (TRレジスタ)

	D 7	D 6	D 5	D 4	D 3	D 2	D 1	D 0	アドレス	アクセス
初期値	0	0	0	0	0	0	0	0	下位	リ-ド
	0	0	0	0	0	0	0	0	中位	
	0	0	0	0	0	0	0	0	上位	

TRレジスタは、24ビットのアップカウンタです。
 出力パルスの立ち下がり毎にカウントアップします。
 動作中、停止中にかかわらず読み出すことができます。
 下位バイトへのリ-ドアクセスで全ビットのデ-タがラッチされます。カウンタ本体は動作し続けます。上位バイトへのリ-ドアクセスでラッチは解除されます。
 (図3参照)

電源立ち上げ時、入力端子RST=0、パルス出力開始時では値が0クリアされます。FFFFFFhまでカウントした次は、0になります。

パルス列出力完了時、総パルス数Tレジスタと同値であればステ-タス1の設定パルスカウントアップEND(D7)が1となります。

動作終了後もデ-タは保持されています。再起動(RUN=1)時に、0クリアされます。よって動作ごとの出力パルスの積算は、行いません。

総パルス数設定Tレジスタの値までカウントアップされると、パルス出力を停止します。また減速開始点マニュアルモ-ド時では、減速開始点設定Dレジスタの値と一致したポイントから減速を開始します。(図4参照)

図3





図4



3-4 ステータス1

	D 7	D 6	D 5	D 4	D 3	D 2	D 1	D 0	アドレス	アクセス
ビット名	END	INT	ERR	HOME	NEAR	DOWN	UP	BUSY	4 h	リ-ド
初期値	0	0	0	P	P	0	0	0		

P は入力端子の状態によります。

(D7) END 設定パルス(T)カウントアップ。

0 : 出力パルス数(TR)が、設定パルス数(T)に達していない。

1 : 設定パルス数(T)のカウントアップによる終了。

エラ - 入力や停止コマンド等で設定パルス(T)を払い出す前に停止した場合、このビットは0です。

(D6) INT 動作完了信号。

0 : 起動前およびパルス出力中。


1 : パルス列出力完了、停止。

STP = 1 (サ - ボ) の時は、入力端子STUP = 1 を待ってINT = 1 になります。

INT = 1 の時ステ - タス1 をリ - ドすると、リ - ド信号の立ち上がりエッジでINT = 0 になります。

またリ - ド中にINT = 1 になった場合、INT = 0 にはなりません。再度ステ - タス1 をリ - ドします。

図 5



STP = 0 (ステップモータモ-ド) 時、設定パルスの払い出し完了やエラ - 発生
の要因に関わらず、パルス列出力が停止されると必ずINT = 1

になります。INT = 1 のままであると、再起動しません。このステ - タス1 自身をリ - ドすることで、INT = 0 になります。図5 に示しましたように、0 クリアされない場合がありますので、ステ - タス1 は2 度読みするよう推奨いたします。

またSTP = 1 (サ-ボモータモ-ド) では、INT = 1 は入力信号STUP = 1 を待って発生します。エラ - 要因等で停止後、STUP = 1 であるとは限りませんから、INT = 1 が発生しない場合があります。強制的にSTUP = 1 にする等の、処理が必要です。

(D5) ERR エラ - 割り込み出力。

0 : エラ - 無しで動作終了。

1 : ALM, ES, COF, REV, FORによるパルス列停止、エラ - の内訳はステ - タス2 に反映されます。ERR = 1 の時ステ - タス2 をリ - ドすると、リ - ド信号のロウレベルでERR = 0 になります。



エラー - 要因でパルス列出力が停止されると、ERR = 1 となります。ERR = 1 のままであると、再起動しません。ステータス 2 をリロードし、ERR = 0 とします。

(D4) HOME 汎用入力。

0 : 入力端子 HOME = 0。

1 : 入力端子 HOME = 1。

入力端子 HOME の状態を反映します。ラッチデータではありません。

(D3) NEAR 汎用入力。

0 : 入力端子 NEAR = 0。

1 : 入力端子 NEAR = 1。

入力端子 NEAR の状態を反映します。ラッチデータではありません。

(D2) DOWN

(D1) UP 速度状態モニタ。

[表 4]


DOWN	UP	速度状態
0	0	停止または自起動周波数で動作
0	1	加速中。
1	0	減速中。
1	1	最高周波数で動作。

(D0) BUSY 動作モニタ。

0 : パルス列出力停止中。

1 : パルス列出力中。

図 6



3-5 ステータス2

	D 7	D 6	D 5	D 4	D 3	D 2	D 1	D 0	アドレス	アクセス
ビット名	SS	-	-	C O F	R E V	F O R	A L M	E S	5 h	リ-ト
初期値	0	0	0	0	0	0	0	0		

(D7) S S 1 : 入力端子 S S によるスロ - ダウン停止。

(D6)(D5) 未定義です。読みだし時は常に0です。

(D4) C O F 1 : 入力端子 C O F による停止。
偏差カウンタオ - バ - フロ - による停止。

(D3) R E V 1 : 入力端子 R E V による停止。
リバ - スオ - バ - ランによる停止。

(D2) F O R 1 : 入力端子 F O R による停止。
フォワ - ドオ - バ - ランによる停止。

(D1) A L M 1 : 入力端子 A L M による停止。
ドライバアラ - ムによる停止。

(D0) E S 1 : 入力端子 E S による停止。

ステ - タス2は再起動時に0クリアされます。ただし R E V = 1 で停止後 F O R へ駆動させた場合、R E V = 1 はステ - タス2に残ります。F O R へは駆動しますので、次の再起動時に R E V = 0 になります。F O R についても同様です。



ステ - タス2を読むことで、ステ - タス1の E R R が0クリアされます。しかしパルス列出力中にステ - タス2を読みますと、エラ - 要因をマスクしてしまう場合があります。このためステ - タス2の、パルス列出力中の読み出しはしないよう、ご注意下さい。

3-6 ステータス3

	D 7	D 6	D 5	D 4	D 3	D 2	D 1	D 0	アドレス	アクセス
ビット名	SS	STUP	-	C O F	R E V	F O R	A L M	E S	6 h	リ-ト
初期値	P	P	0	P	P	P	P	P		

P は入力端子の状態によります。

ステ - タス3は以下の入力端子の状態をリアルタイムで反映します。ラッチデータではありません。

(D7) S S 1 : スロ - ダウン停止入力有り。

(D6) S T U P 1 : インポジション入力有り。

(D5) 未定義です。読みだし時は常に0です。

(D4) C O F 1 : 偏差カウンタオ - バ - フロ - 入力有り。

(D3) R E V 1 : リバ - スオ - バ - ラン入力有り。

(D2) F O R 1 : フォワ - ドオ - バ - ラン入力有り。

(D1) A L M 1 : ドライバアラ - ム入力有り。

(D0) E S 1 : 即時停止入力有り。

3-7 パラメータ設定の前に

M P G 1 0 2 0 の出力パルスは、入力基準クロック (C L K) により生成されます。入力基準クロックと基準クロック分周比設定 N レジスタ値から以下に説明するステップ係数 k を求め、各パラメータ算出に使用します。

入力基準クロック f
基準クロック分周比設定値 N

$$k = \frac{f}{131,072 \cdot N} \quad \dots\dots\dots (1)$$

N については、[基準クロック分周比設定 N レジスタ] の項を参照下さい。

このステップ係数 k により例えば A [H z] の出力周波数を設定する場合、

$$\text{出力周波数設定値} = A [H z] / k \quad \dots\dots\dots (2)$$

となります。

ステップ係数 k が求められると、可能な出力周波数帯域が定まります。出力周波数設定値は 1 ~ 6 5 , 5 3 5 までですから、

$$1 \cdot k [H z] \sim 6 5 , 5 3 5 \cdot k [H z] \quad k [H z] \text{ 毎} \quad \dots\dots\dots (3)$$

の帯域となります。



ステップ係数 k は各パラメータ算出に必要ですから、前もって値を決めておいて下さい。また入力基準クロックや N レジスタ設定値を変更した場合、ステップ係数 k が変わりますから、各パラメータを再設定します。

必要な出力周波数帯域から N レジスタ値を求め (N レジスタの項参照) ステップ係数 k を導き出す方法の他、計算がしやすいステップ係数 k にするために入力基準クロックや N レジスタ設定値を、任意に定める方法も可能です。

例 1 ステップ係数

入力基準クロック 3 . 2 7 6 8 M H z
N レジスタ設定値 2 5

$$(1) = k = \frac{3276800}{131072 \cdot 25} = 1$$



次頁より説明します各パラメータ設定レジスタ (ライトワリ-) は、電源立ち上げ後必ず設定値を書き込んで下さい (ただし減速開始点自動演算モードのみ使用時は、減速開始点 D レジスタの設定は不要)。書き込まれたデータは、電源がオフされるか再書き込みがされるまで保持されます。



M P G 1 0 2 0 は整数値演算を行っています。またパルス列の出力数は、本来整数値です。このため各パラメータを算出する際、計算途中では極力小数点以下を生かすようにし最後にそれらの処理を行うことで、まるめ誤差を小さくして下さい。

3-8 総パルス数設定(Tレジスタ)

D 7	D 6	D 5	D 4	D 3	D 2	D 1	D 0	アドレス	アクセス
*	*	*	*	*	*	*	*	下位	1 h
*	*	*	*	*	*	*	*	中位	2 h
*	*	*	*	*	*	*	*	上位	3 h

* は不定を示します。

出力パルス列の総数(移動量)を設定するレジスタです。

1 ~ 1 6, 7 7 7, 2 1 6 まで設定できます。

1 6, 7 7 7, 2 1 6 を設定する場合は、0 0 0 0 0 0 h を書き込みます。

3 バイトのレジスタで、1 バイトずつ書き込みます。書き込み順はランダムです。

3-8-1 設定値の優先度

パルス出力中は常に出力パルスカウンタ(T Rレジスタ)と比較され、 $T = TR$ でパルス列出力を停止します。


この処理は L S I 内部では優先度が高く位置づけられています。

例えば減速停止(S S)割り込みが入力され減速中であっても、 $T = TR$ となった時点でパルス列出力は停止されます。

同様に減速開始点マニュアルモ - ドの場合、自起動周波数に達するまでに $T = TR$ となれば停止します。また自起動周波数に達しても $T \neq TR$ であれば、 $T = TR$ になるまで自起動周波数でのパルス列出力を続けます。

各エラ - 入力については、各エラ - 入力優先されます。

図 7



停止コマンドやエラ - および停止入力が無い限り、 $T = TR$ となるまでパルス列は出力されます。言いかえると $T = TR$ になれば、パルス出力は停止されます。

3-8-2 無限パルス出力


パルス列出力中に T および D レジスタを書きかえることで、無限パルス列出力が得られます。

減速開始点演算は、マニュアルモ - ドに設定します。

起動前の T, D レジスタには、大きな値を書き込みます。起動後、TR レジスタが 0 から FFFFFFFF h までカウントする時間より短い間隔で TR レジスタを読み、その値から 1 以上減算した値を T, D レジスタに再書き込みします。

つまり $T = (D =) TR$ にならないように、T, D レジスタを書きかえ続ける方法です。

図 8



出力パルス数がTレジスタに設定できる値より大きい時の他、起動時に移動量が不確定で動作中に停止位置を設定する場合等に有効です。

出力パルス数は外付けのカウンタ等でカウントするか、読みだしたT Rレジスタ値を処理して得る方法も考えられます。

3-8-3 Tレジスタ関連計算式

	Tレジスタ設定値	T
自起動周波数設定	Sレジスタ値	S
最高周波数設定	Mレジスタ値	M
加速傾斜設定	Aレジスタ値	A
減速傾斜設定	Bレジスタ値	B
基準クロック分周比設定	Nレジスタ値	N

加速に要するパルス数 P_u

$$P_u = \frac{M^2 - S^2}{2 \cdot N \cdot A} \quad \dots\dots\dots (4)$$

減速に要するパルス数 P_d

$$P_d = \frac{M^2 - S^2}{2 \cdot N \cdot B} \quad \dots\dots\dots (5)$$

三角駆動判定式

$$T < \frac{M^2 - S^2}{2 \cdot N \cdot A} + \frac{M^2 - S^2}{2 \cdot N \cdot B} \quad \dots\dots\dots (6)$$

加速および減速に要するパルス数の合計よりTレジスタ設定値が小さい場合、三角駆動となります。

3-9 減速開始点設定(Dレジスタ)

D 7	D 6	D 5	D 4	D 3	D 2	D 1	D 0	アドレス	アクセス
*	*	*	*	*	*	*	*	下位	4 h
*	*	*	*	*	*	*	*	中位	5 h
*	*	*	*	*	*	*	*	上位	6 h

* は不定を示します。

減速開始点マニュアルモード時の減速開始点を設定するレジスタです。

減速開始点は、起動からのパルス数です。

1 ~ 16,777,216 パルスまで設定できます。

16,777,216 パルスを設定する場合は、000000h を書き込みます。

3 バイトのレジスタで、1 バイトずつ書き込みます。書き込み順はランダムです。




減速開始点自動演算モードでは、このDレジスタの設定は不要です。設定済みでもマスクされ使用されません。

3-9-1 設定上の注意点

出力パルス数がDレジスタ設定値に達した時点から、その時の動作状態が加速中であっても最高周波数出力中であっても、減速を開始します。

またDレジスタ設定値が加速に要するパルス数より極端に小さい場合、最高周波数を設定したにも関わらず加速せず、あたかも自起動周波数での駆動のような動作になります。(図9)

動作中にDレジスタに書き込みを行う場合、その時点の出力パルス数より小さい値を書き込むと、約FFFFFFh パルス出力後の減速開始となります。(図10)



3-9-2 Dレジスタ関連計算式

Dレジスタ設定値 D, 加速傾斜(A)レジスタ値 A, 加速傾斜(A)レジスタ値 B

最高周波数まで加速させた後の減速開始

$$D > \frac{M^2 - S^2}{2 \cdot N \cdot A} \quad \text{加速に要するパルス数より大きい値} \quad \dots\dots\dots (7)$$

自起動周波数まで減速後の停止

$$D = T - \frac{M^2 - S^2}{2 \cdot N \cdot B} \quad \dots\dots\dots (8)$$

総パルス数から減速に要するパルス数を減算した値

27頁式(6)で三角駆動と判定された場合

$$D = T \cdot \frac{B}{A+B} \quad \dots\dots\dots (9)$$



計算結果の小数点以下の処理によっては、自起動周波数に達する前に停止したり達した後パルスが残ったりします。よってチューニングが必要です。

3-10 最高周波数設定(Mレジスタ) 自起動周波数設定(Sレジスタ)

Mレジスタ

D 7	D 6	D 5	D 4	D 3	D 2	D 1	D 0	アドレス		アクセス
*	*	*	*	*	*	*	*	下位	7 h	ライト
*	*	*	*	*	*	*	*	上位	8 h	

Sレジスタ

D 7	D 6	D 5	D 4	D 3	D 2	D 1	D 0	アドレス		アクセス
*	*	*	*	*	*	*	*	下位	9 h	ライト
*	*	*	*	*	*	*	*	上位	A h	

* は不定を示します。

出力最高周波数を設定するMレジスタと出力自起動周波数を設定するSレジスタです。

ステップ係数kによって算出した値を書き込みます。

1 ~ 65,535まで設定できます。

共に2バイトのレジスタで、下位バイト 上位バイトの順に書き込みます。上位バイト書き込み時に、全データがセットされます。下位バイトの書き込みだけでは、データはセットされません。

3-10-1 M, Sレジスタ関連計算式

Mレジスタ設定値 M

Sレジスタ設定値 S

$$M(S) = \frac{\text{出力周波数}}{k} \quad \dots\dots\dots (10)$$

例2 出力周波数設定

入力基準クロック 10MHz

Nレジスタ設定値 38

(1)式により $k = 2.00774$

設定する出力周波数 10kHz

$$(9) = \frac{10,000}{2.00774} = 4980.724\dots$$

小数点以下の処理は任意。仮に切り捨てた場合の実際の出力周波数は、

$$4980 \cdot 2.00774 = 9998.5452 [\text{Hz}]$$

となります。

パルス出力中に書きかえ可能です。基本的な動作として、書きかえた設定値に向かって加減速します。書きかえによる動作を行う場合でも、設定した総パルス数や減速開始点(自動・マニュアル演算を問わず)は有効ですから、ご注意ください。詳細な方法が必要でしたら、代理店もしくは当社営業部までお問い合わせ下さい。

最高周波数を自起動周波数より低く設定することも可能です。この場合の動作は、起動されると[最高周波数]に向かって減速し、[自起動周波数]に向かって加速して停止します。

3-11 加速傾斜設定(Aレジスタ) 減速傾斜設定(Bレジスタ)

A レジスタ

D 7	D 6	D 5	D 4	D 3	D 2	D 1	D 0	アドレス		アクセス
*	*	*	*	*	*	*	*	下位	B h	ライト
*	*	*	*	*	*	*	*	上位	C h	

B レジスタ

D 7	D 6	D 5	D 4	D 3	D 2	D 1	D 0	アドレス		アクセス
*	*	*	*	*	*	*	*	下位	D h	ライト
*	*	*	*	*	*	*	*	上位	E h	

* は不定を示します。

加速傾斜を設定する A レジスタと減速傾斜を設定する B レジスタです。

ステップ係数 k によって算出した値を書き込みます。

1 ~ 65,535 まで設定できます。

共に 2 バイトのレジスタで、下位バイト 上位バイトの順に書き込みます。上位バイト書き込み時に、全データがセットされます。下位バイトの書き込みだけでは、データはセットされません。



減速開始点自動演算モード時は、B レジスタには A レジスタと同じ値を書き込んで下さい。

3-11-1 A , B レジスタ関連計算式

A レジスタ設定値 A

B レジスタ設定値 B

$$A(B) = \frac{\text{加(減)速傾斜}}{N \cdot k^2} \quad \dots\dots\dots (11)$$

例 3 加(減)速傾斜設定

入力基準クロック 10 MHz

N レジスタ設定値 38

(1) 式により $k = 2.00774$

設定する傾斜 50 KHz / sec

$$(10) = \frac{50,000}{38 \cdot 2.00774 \cdot 2.00774} = 326.416\dots$$

小数点以下の処理は任意。仮に切り捨てた場合の実際の傾斜は、

$$326 \cdot 38 \cdot 2.00774 \cdot 2.00774 = 49936.2746 [\text{Hz/sec}]$$

となります。

最高周波数に到達する条件 (減速開始点自動演算モード)

$$A > \frac{M^2 - S^2}{N \cdot T} \quad \dots\dots\dots (12)$$

自起動周波数に到達後の停止条件 (減速開始点マニュアルモード)


$$B > \frac{M^2 - S^2}{2 \cdot N \cdot (T - D)} \quad \dots\dots\dots (13)$$

3-11-2 動作中の書きかえ

A、Bレジスタ共にパルス出力中に書きかえ可能です。

起動後の減速傾斜の設定・変更、あるいは加減速中の書きかえによる疑似 S 形状駆動が行えます。

図 1 1



疑似 S 形状の駆動は、CPU の処理能力に依存します。

高速度で切りかえ数が多い場合などでは、切りかえタイミングの読み出し時間や変更傾斜データの書き込み時間が大きく影響して、プログラムで意図した S 形状とずれてしまい、その効果が十分に得られないことが考えられます。

当社では、S 形状加減速駆動が簡単なパラメータ設定で実現できるパルスジェネレータ LSI の [MPG1030] を用意しております。S 字傾斜形状での駆動をお考えでありましたら、お試し下さい。

代理店もしくは当社営業部までお問い合わせ下さい。

3-12 基準クロック分周比設定(Nレジスタ)

D 7	D 6	D 5	D 4	D 3	D 2	D 1	D 0	アドレス	アクセス
*	*	*	*	*	*	*	*	F h	ライト

* は不定を示します。

基準クロック分周比を設定するレジスタです。

このレジスタ値は基準入力クロック周波数とでステップ係数 k を定め、各パラメータ設定値を求める基準となるものです。(25頁3-7項を参照下さい)

1 ~ 256 まで設定できます。

256 を設定する場合は、00h を書き込みます。

3-12-1 Nレジスタ関連計算式

ステップ係数 k との関係式は、25頁3-7項(1)式に同じです。

基準入力クロック f [Hz]

出力最高周波数 P_M [Hz]

Nレジスタ設定値と出力可能最高周波数との関係

$$P_M = \frac{f}{2 \cdot N} \quad \dots\dots\dots (14)$$

必要最高周波数からの算出

$$N = \frac{f}{2 \cdot P_M} \quad (\text{小数点以下切り捨て}) \quad \dots\dots\dots (15)$$

例4 Nレジスタ値算出

入力基準クロック 3.2768 MHz

必要最高周波数 10 KHz

$$(14) = \frac{3,276,800}{2 \cdot 10,000} = 163.84 \dots\dots$$

小数点以下は切り捨てて $N = 163$ 。

(1)式によりステップ係数 k は、

$$(1) = \frac{3,276,800}{131,072 \cdot 163} = 0.15338$$

(3)式により出力周波数帯域は、

0.15338 [Hz] ~ 10.052 [KHz] まで

この範囲を、0.15338 [pps] 毎に設定可能となります。

この算出法は、必要とする周波数帯域を確保し、かつきめ細かなパラメータ設定(ステップ係数 k を小さく)を行えるような、Nレジスタ最適値を求めるものです。これらの式を、必ず使用しなければならないことはありません。任意に決めてしまってもかまいません。



Nレジスタは、動作中に書き換え可能です。
しかし、当社では動作中での書き換えは推奨しません。

4 マイクロステップ

4-1 マイクロステップ仕様

2相バイポーラ方式ステッピングモータ用の、1/6分割マイクロステップ出力です。
DA変換器用として、A、B相各6ビットの基準電圧値データを出力します。

出力端子DA(0:5): A相データ出力

出力端子DB(0:5): B相データ出力

またA、B相の励磁方向出力として各1本の出力端子があります。

出力端子PHA: A相励磁パターン出力

出力端子PHB: B相励磁パターン出力

4-2 出力真理値表

H = ハイレベル L = ロウレベル

出力順	/S	PHA	PHB	DA5	DA4	DA3	DA2	DA1	DA0	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
0h	L	H	L	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H
1h	L	H	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	L
2h	L	H	L	L	L	L	L	H	L	H	H	H	H	L	H
3h	L	H	L	L	L	L	H	L	L	H	H	H	L	H	L
4h	L	H	L	L	L	H	L	L	L	H	H	H	L	L	L
5h	L	H	L	L	L	L	H	H	H	H	H	L	L	H	L
6h	L	H	L	L	L	H	H	L	L	L	H	H	H	H	L
7h	L	H	L	L	L	H	H	H	L	H	L	L	H	L	H
8h	L	H	L	H	L	L	L	H	L	H	L	L	L	H	L
9h	L	H	L	H	L	L	H	L	H	L	L	H	H	H	L
Ah	L	H	L	L	H	H	H	H	L	L	L	H	H	L	L
Bh	L	H	L	H	H	L	L	H	L	L	L	L	H	H	H
Ch	L	H	L	H	H	H	L	L	L	L	L	H	L	L	L
Dh	L	H	L	H	H	H	L	H	L	L	L	L	H	L	L
Eh	L	H	L	H	H	H	H	L	H	L	L	L	L	H	L
Fh	L	H	L	H	H	H	H	H	L	L	L	L	L	L	H
10h	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	L	L	L	L	L
11h	L	H	H	H	H	H	H	H	L	L	L	L	L	L	H
12h	L	H	H	H	H	H	H	L	H	L	L	L	L	H	L
13h	L	H	H	H	H	H	L	H	L	L	L	L	H	L	L
14h	L	H	H	H	H	H	L	L	L	L	L	H	L	L	L
15h	L	H	H	H	H	L	L	H	L	L	L	L	H	H	H
16h	L	H	H	L	H	H	H	H	L	L	L	H	H	L	L
17h	L	H	H	H	L	L	H	L	H	L	L	H	H	H	L
18h	L	H	H	H	L	L	L	H	L	H	L	L	L	H	L
19h	L	H	H	L	L	H	H	H	L	H	L	L	H	L	H
1Ah	L	H	H	L	L	H	H	L	L	L	H	H	H	H	L
1Bh	L	H	H	L	L	L	H	H	H	H	H	L	L	H	L
1Ch	L	H	H	L	H	H	L	L	L	H	H	H	L	L	L
1Dh	L	H	H	L	L	L	H	L	L	H	H	H	L	H	L
1Eh	L	H	H	L	L	L	L	H	L	H	H	H	H	L	H
1Fh	L	H	H	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	L

出力パルスの立ち下がりに同期して、出力順が変わります。

入力端子 G B M、S C W とコマンドで設定された回転方向により C W 回転時は、出力順がインクリメントされ C C W 回転時はデクリメントされます。

入力端子 / S = 0 の時、マイクロステップ用デ - タを出力します。

/ S = 1 の時、D A (0 : 5) D B (0 : 5) はハイレベル出力となります。

出力順	/S	PHA	PHB	DA5	DA4	DA3	DA2	DA1	DA0	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
2 0 h	L	L	H	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H
2 1 h	L	L	H	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	L
2 2 h	L	L	H	L	L	L	L	H	L	H	H	H	H	L	H
2 3 h	L	L	H	L	L	L	H	L	L	H	H	H	L	H	L
2 4 h	L	L	H	L	L	H	L	L	L	H	H	H	L	L	L
2 5 h	L	L	H	L	L	L	H	H	H	H	H	L	L	H	L
2 6 h	L	L	H	L	L	H	H	L	L	L	H	H	H	H	L
2 7 h	L	L	H	L	L	H	H	H	L	H	L	L	H	L	H
2 8 h	L	L	H	H	L	L	L	H	L	H	L	L	L	H	L
2 9 h	L	L	H	H	L	L	H	L	H	L	L	H	H	H	L
2 A h	L	L	H	L	H	H	H	H	L	L	L	H	H	L	L
2 B h	L	L	H	H	H	L	L	H	L	L	L	L	H	H	H
2 C h	L	L	H	H	H	H	L	L	L	L	L	H	L	L	L
2 D h	L	L	H	H	H	H	L	H	L	L	L	L	H	L	L
2 E h	L	L	H	H	H	H	H	L	H	L	L	L	L	H	L
2 F h	L	L	H	H	H	H	H	H	L	L	L	L	L	L	H
3 0 h	L	L	L	H	H	H	H	H	H	L	L	L	L	L	L
3 1 h	L	L	L	H	H	H	H	H	L	L	L	L	L	L	H
3 2 h	L	L	L	H	H	H	H	L	H	L	L	L	L	H	L
3 3 h	L	L	L	H	H	H	L	H	L	L	L	L	H	L	L
3 4 h	L	L	L	H	H	H	L	L	L	L	L	H	L	L	L
3 5 h	L	L	L	H	H	L	L	H	L	L	L	L	H	H	H
3 6 h	L	L	L	L	H	H	H	H	L	L	L	H	H	L	L
3 7 h	L	L	L	H	L	L	H	L	H	L	L	H	H	H	L
3 8 h	L	L	L	H	L	L	L	H	L	H	L	L	L	H	L
3 9 h	L	L	L	L	L	H	H	H	L	H	L	L	H	L	H
3 A h	L	L	L	L	L	H	H	L	L	L	H	H	H	H	L
3 B h	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	L	L	H	L
3 C h	L	L	L	L	L	H	L	L	L	H	H	H	L	L	L
3 D h	L	L	L	L	L	L	H	L	L	H	H	H	L	H	L
3 E h	L	L	L	L	L	L	L	H	L	H	H	H	H	L	H
3 F h	L	L	L	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	L
00h ~ 0Fh	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
10h ~ 1Fh	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
20h ~ 2Fh	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H
30h ~ 3Fh	H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H


/ R S T = 0 の時は、出力順 0 h です。

4-3 外付け回路例

②

MPG1020 マイクロステップ出力を、電圧指令値に変換する外付け回路例を下図に示します。

なお抵抗アレイの電源は、他ICの電源とは別系統にすると精度の向上が得られます。



5 特性

5-1 絶対最大定格

項 目	略 号	定 格	単位
電 源 電 圧	V _{DD}	-0.5 ~ +6.5	V
入 出 力 電 圧	V _I /V _O	-0.5 ~ V _{DD} +0.5	V
出 力 電 流	I _O	OPA, OPB, OA(5:0), OB(5:0) 上記以外	$\frac{1}{2} \frac{0}{0}$ mA
動 作 温 度	T _{OPT}	-40 ~ +85	°C
保 存 温 度	T _{STG}	-65 ~ +150	°C

5-2 推奨動作範囲

周囲温度(T_a) = -40 ~ +85
電源電圧(V_{DD}) = 5 V ±10 %

項 目	略 号	MIN.	TYP.	MAX.	単位
電 源 電 圧	V _{DD}	4.5	5	5.5	V
入力電圧 A 入力端子/S S C W S T P G B M					
TTL インタ - フェイス					
低レベル入力電圧	V _{IL}	0		0.77	V
高レベル入力電圧	V _{IH}	2.29		V _{DD}	V
入力立上り立下り時間	T _R /T _F	0		200	ns
CMOS インタ - フェイス					
低レベル入力電圧	V _{IL}	0		0.3V _{DD}	V
高レベル入力電圧	V _{IH}	0.7V _{DD}		V _{DD}	V
入力立上り立下り時間	T _R /T _F	0		200	ns
入力電圧 B(シュミット入力端子) A 以外の入力端子 D (0-7) の入力側も含む					
TTL インタ - フェイス					
ポジティブトリガ電圧	V _P	1.15		2.54	V
ネガティブトリガ電圧	V _N	0.59		1.85	V
ヒステリシス電圧	V _H	0.27		1.5	V
入力立上り立下り時間	T _R /T _F	0		10	ms
CMOS インタ - フェイス					
ポジティブトリガ電圧	V _P	1.8		4.0	V
ネガティブトリガ電圧	V _N	0.6		3.1	V
ヒステリシス電圧	V _H	0.3		1.5	V
入力立上り立下り時間	T _R /T _F	0		10	ms

5-3 電気的特性

周囲温度(T_a) = -40 ~ +85電源電圧(V_{DD}) = 5 V \pm 10 %

項 目	略号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
静 消 費 電 流	I_L	$V_I = V_{DD}$ or GND		0.1	100	μ A
ワステイト出力リーク電流	I_{OZ}	$V_O = V_{DD}$ or GND			± 10	μ A
入 力 電 流	I_I	$V_I = V_{DD}$ or GND		$\pm 10^{-6}$	± 10	μ A
低レベル出力電流	I_{OL}	$V_{OL} = 0.4V$ OPA,OA(5:0)	4.5			mA
		OPB,OB(5:0) 上記以外	9.0			
高レベル出力電流	- I_{OH}	$V_{OH} = V_{DD} - 0.4V$ OPA,OA(5:0)	-2.5			mA
		OPB,OB(5:0) 上記以外	-5.0			
低レベル出力電圧	V_{OL}	$I_O = 0mA$			0.1	V
高レベル出力電圧	V_{OH}	$I_O = 0mA$	$V_{DD} - 0.1$			V

電流値の + / - は電流の方向を示し、- はデバイスから流れ出す方向を示します。

5-4 入出力容量

電源電圧(V_{DD}) = $V_I = 0$ 基準入力クロック(f) = 1 MHz

項 目	略号	MIN.	TYP.	MAX.	単位
入 力 端 子	C_{IN}			10	pF
出 力 端 子	C_{OUT}			30	pF
入 出 力 端 子	C_I/C_O			35	pF

5-5 AC特性

電源電圧(V_{DD}) = $5V \pm 5\%$

周囲温度(T_a) = $0 \sim 70$


負荷容量(C_L) = $50pF$

項 目	略号	MIN.	TYP.	MAX.	単位
クロックサイクル周波数	f			14.5	MHz
クロックハイレベルパルス幅	t _{CHW}	11			ns
クロックロウレベルパルス幅	t _{CLW}	14			ns
リセットロウレベルパルス幅	t _{REW}	35			ns
アドレスセットアップ時間 (/ RD に対する)	t _{RAS}	28			ns
アドレスホールド時間 (/ RD から)	t _{RAH}	0			ns
リッドパルス幅	t _{rw}	37			ns
リッド・出力間伝搬時間	t _{rd}	10		37	ns
リッド・出力フロティング*伝搬時間	t _{of}			18	ns
アドレスセットアップ時間 (/ WR に対する)	t _{WAS}	18			ns
アドレスホールド時間 (/ WR から)	t _{WAH}	18			ns
データセットアップ時間 (/ WR に対する)	t _{WDS}	14			ns
データホールド時間 (/ WR から)	t _{WSH}	14			ns
ライトパルス幅	t _{ww}	29			ns
リッド・ERR間伝搬時間	t _{r-E}	11		41	ns
リッド・INT間伝搬時間	t _{r-I}	11		40	ns
STUP・INT間伝搬時間	t _{s-I}	9		32	ns
STUP・BUSY伝搬時間	t _{s-B}	13		45	ns
ES・ERR間伝搬時間.	t _{E-E}	9		38	ns
ESハイレベルパルス幅.	t _{ESW}	16			ns


*はALM、FOR、REV及びCOFも同じとする。

5-6 AC特性タイムチャート


クロック




リ - ド動作




ライト動作




INT及びERR解除動作




STUP動作



エラ - 動作



5-7 外形寸法図



5-8 ハンダ付け条件

MPG1020を実装する場合の、ハンダ付け条件等を用意しております。
代理店もしくは当社営業部まで、ご請求下さい。

索引

《数字・アルファベット》

1 6 分割マイクロステップ° 34

A (0 - 3) 10
 A C 特性 40
 A C 特性タイムチャ - ト 41
 A L M 10,24,40
 A T B 20
 A レジスタ 18,20,27,30
 A 相 6,12,13,34
 A 相デ - タ 34
 A 相励磁方向 12,34
 B U S Y 12,23,40
 B レジスタ 18,20,27,30,31
 B 相 6,13,34
 B 相デ - タ 34
 B 相励磁方向 13,34
 C C W 12,35
 C L K 10,25
 C O F 11,24,40
 C P U の処理能力 31
 C R 12,20
 & C S 10
 C W 12,34
 C _I 39
 C _{IN} 39
 C _o 39
 C _{OUT} 39
 D 0 ~ D 7 13
 D A (0 - 5) 12,13,34
 D B (0 - 5) 13,34
 D C C W 6,8,12
 D I R 20
 D O W N 23
 D W N 20
 D レジスタ 18,21,26,28
 E N D 21,22
 E R R 10,12,22,40,41
 E S 10,24,40
 E S ・ E R R 間伝搬時間 40
 E S ハイレベルパルス幅 40
 F O R 10,24,40
 G B M 8,11,20,35,38

 H O M E 11,22
 I N T 10,11,12,16,22,40,41
 I N T 及び E R R 解除動作 41
 I _I 39
 I _L 39

I _o 38
 I _{OH} 39
 I _{OL} 39
 I _{oz} 39
 M F 12,20
 M P G 1 0 3 0 31
 M レジスタ 18,27,29
 N E A R 11,22
 N レジスタ 18,25,27,29,30,32

 P C W 6,12
 P _D 27
 P H A 12,34
 P H B 13,34
 P _U 27
 & R D 10,40,41
 R E V 10,24,40,41
 & R S T 10,21
 R U N 20
 & S 11,34
 S C W 8,11,20,35,38
 S L D 20
 S S 10,24,26
 S T P 11,22,38
 S T U P 11,22,24,40,41
 S T U P ・ B U S Y 伝搬時間 40
 S T U P ・ I N T 間伝搬時間 40
 S T U P 動作 41
 S レジスタ 18,27,29
 T R レジスタ 18,21,26,27
 T レジスタ 18,21,26,27
 T _F 38
 T _{opt} 38
 T _R 38
 T _{stg} 38
 t _{CHW} 40
 t _{CLW} 40
 t _{CYC} 40
 t _{E-E} 40
 t _{ESW} 40
 t _{OF} 40
 t _{R-E} 40
 t _{R-I} 40
 t _{RAH} 40
 t _{RAS} 40
 t _{RD} 40
 t _{REW} 40
 t _{RW} 40

《カタカナ》

t_{S-B}	40
t_{S-I}	40
t_{WAH}	40
t_{WAS}	40
t_{WDS}	40
t_{WSH}	40
t_{WW}	40
UP	23
V_{DD}	38,39
V_H	38
V_I/V_O	38
V_{IH}	38
V_{IL}	38
V_N	38
V_{OH}	39
V_{OL}	39
V_P	38
&WR	10,40

アドレスセットアップ時間	40
アドレスバス	10
アドレスホールド時間	40
アドレス割付	18
インポジション入力	24
エラ - 割り込み出力	22
エラ - 信号出力端子	12
エラ - 動作	41
マスタ出力リク電流	39
クロックサイクル時間	40
クロックハイレベルパルス幅	40
クロックモード切り替え	11
クロックロウレベルパルス幅	40
コマンド	6,10,11,12,16,18,20,26,35
ステータス 1	11,12,18,21,22
ステータス 2	10,12,18,22,24
ステータス 3	11,18,24
ステッピング・サ - ボ切り替え	11
ステップ係数 k	25,29,30,32
スロ - ダウン停止	7,10,24
セットアップ	11,40
チップセレクト	10
デ - タセットアップ時間	40
デ - タホールド時間	40
ドライバアラーム	10,24
ネガティブトリガ電圧	38
ノイズ除去	8

ハイインピ - ダンス	13,34,35
ハンダ付け条件	42
パラメータ	25,32
パルス出力端子	12
パルス数 P_D	27
パルス数 P_U	27
パルス幅確保	16
パルス列出力完了信号	12
ヒステリシス電圧	38
フォワードオ - バ - ラン	10,24
ブロック図	15
ボ - ド設計上の留意点	8
ポジティブトリガ電圧	38
マイクロステップデ - タ出力制御信号	11
モータ回転方向	20
ライトイネ - ブル	10
ライトパルス幅	40
ライト動作	41
リ - ド・ERR間伝搬時間	40
リ - ド・INT間伝搬時間	40
リ - ド・出力間伝搬時間	40
リ - ドイネ - ブル	10

《 5 0 音 順 》

リ - ドパルス幅	40	下位バイト	21,29,30
リ - ド動作	41	書きかえ可能	29,31,32
リセット	10,40	書き込み時間	31
リセットロウレベルパルス幅	40	加減速度設定ステップ数	7
リバ - スオ - バ - ラン	10,24	加速傾斜設定	18,27,30
リ - ト・出力フ - ティンク 伝搬時間	40	回転方向切り替え	11
レジスタ構成	18,19	外形寸法図	42
		基準クロック	7,20,25,29,30,32
		基準クロック分周比設定	18,25,27,32
		基本クロック分周ステップ数	7
		疑似 S 字	31
		切り替え禁止	8
		減速開始点マニュアルモ - ト	20,21,26,28,31
		減速開始点演算	20,26
		減速開始点自動演算モ - ト	20,25,28,30,31
		減速開始点設定	7,18,21,28
		減速開始点設定範囲	7
		減速傾斜設定	18,27,30
		減速中	26,31
		高レベル出力電圧	39
		高レベル出力電流	39
		高レベル入力電圧	38
		再起動時	24
		最高周波数設定	18,27,29
		三角駆動判定式	27
		仕様	7,34
		自起動周波数設定	18,27,29
		式(1) ステップ係数 k	25
		式(2) 出力周波数設定値	25
		式(3) 出力周波数帯域	25
		式(4) 加速に要するパルス数	27
		式(5) 減速に要するパルス数	27
		式(6) 三角駆動判定式	27
		式(7) 減速開始点算出式 1	28
		式(8) 減速開始点算出式 2	28
		式(9) 減速開始点算出式 3	28
		式(10) 出力周波数設定算出式	29
		式(11) 傾斜設定算出式	30
		式(12) 加速傾斜判定式	31
		式(13) 減速傾斜判定式	31
		式(14) 出力可能最高周波数	32
		式(15) 必要最高周波数から算出	32
		周波数設定ステップ数	7
		出力クロックデュ - ティ比	7
		出力パルスカウンタ	10,16,21,26
		出力加減速範囲	7
		出力周波数範囲	7
		出力電流	38,39
		小数点以下の処理	28,29,30

消費電力	7
上位バイト	21,29,30
図 1 端子配置図	14
図 2 停止指令の入力タイミング	16
図 3 T Rレジスタ読みだしタイムチャート	21
図 4 減速・停止動作	21
図 5 I N T 信号のクリアタイミング	22
図 6 パルスと BUSY の出力タイミング	23
図 7 T Rレジスタによる停止	26
図 8 無限パルス出力	27
図 9 減速開始点 1	28
図 10 減速開始点 2	28
図 11 動作中の傾斜切りかえ	31
推奨動作範囲	38
静消費電流	39
設定値の優先度	26
絶対最大定格	38
総パルス数設定	7,18,21,26
総パルス数設定範囲	7
即時停止入力	24
速度状態モニタ	23
端子配置・機能	10
低レベル出力電圧	39
低レベル出力電流	39
低レベル入力電圧	38
停止コマンド	26
停止時のパルス幅確保	16
電気的特性	39
電源電圧	7,38,39,40
動作モニタ	23
動作温度	38
動作完了信号	22
動作中の書きかえ	31
入出力タイミング	8
入出力端子配置	14
入出力電圧	38
入出力容量	39
入力端子オ - プン禁止	8
入力電流	39
入力立上り立下り時間	38
入力立上り立下り時間	38
汎用入力端子 1	11
汎用入力端子 2	11
非常停止	7,10
表 1 端子配置表	14
表 2 停止指令の入力タイミング	16
表 3 モ - タ回転方向モ - ド表	20
表 4 速度状態モニタ	23

品名	6
偏差カウンタオ - バ - フロ -	11,24
偏差カウンタリセット	12,20
保存温度	38
方向出力端子	12
マイクロステップ	6,7,11,13,34
無限パルス出力	26
例 1 ステップ係数	25
例 2 出力周波数設定	29
例 3 加(減)速傾斜設定	30
例 4 Nレジスタ値算出	32
励磁オフ	12,20
励磁方向	12,13,34

製品の性能および仕様、外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了解下さい。

お問い合わせ先

マイコム株式会社

本社：〒616 京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町1-2

TEL.075(882)3601 (代) :FAX.075(882)6531

<http://mycom-japan.co.jp/>

e-mail:sal@mycom-japan.co.jp

営業所 / 京都・東京 工場 / 京都・美山

海外拠点 / 台北・ソウル・サンフランシスコ・シンガポール